

DALJINSKI UPRAVLJAČ URC 22-1

UPUTSTVO ZA UPORABU

Univerzalni daljinski upravljač URC 22-1 novi je model višenamjenskog daljinskog upravljača za europsko tržište kojime je moguće upravljati s 4 uređaja (TV, VCR, CABLE/SAT i AUX).

POSTUPAK PROGRAMIRANJA

Prema nazivu koda u popisu koda za uređaje, pronađite kod uređaja kojim želite upravljati. Zatim slijedite sljedeće korake:

1. Pritisnite SET tipku i držite ju. Zatim pritisnite tipku za uređaj kojim želite upravljati, npr. TV1, TV2, VCR1 ili AUX, itd.
2. Unesite troznamenkasti kod za uređaj (Troznamenkasti kodovi se nalaze u knjižici koju ste dobili s daljinskim upravljačem).
3. Isprobajte da li tipke na daljinskom upravljaču rade ili ne. Ako većina tipki radi neispravno, nađite drugi kod u istom nazivu, ponovite cijeli postupak od 1 do 3 sve dok glavne tipke ne prorade.

U postupku podešavanja, ako želite zaustaviti rad podešavanja, molimo Vas pritisnite tipku za uređaj. (Ako niti jedna tipka nije pritisnuta u 10 sekundi, daljinski će upravljač automatski prekinuti podešavanje.)

SAMOPRETRAŽIVANJE

- 1) Uključite uređaj kojim želite upravljati. Ako se radi o videorekorderu, u njemu se mora nalaziti kazeta.
- 2) Na daljinskom upravljaču odaberite uređaj koji hoćete programirati (npr .TV). Pritisnite i držite SET tipku.
U međuvremenu pritisnite i držite POWER tipku duže od 3 sekunde i samopretraživanje će započeti.
- 3) Kada daljinski pronađe kod, televizor će se automatski ugasiti i u tom je trenutku potrebno stisnuti bilo koju tipku.

Napomena:

Molimo Vas da ne pritišćete niti jednu tipku prilikom mijenjanja baterija kako bi izbjegli nestajanje informacija za podešavanje.