

DALJINSKI UPRAVLJAČ URC-22B / URC-24B

UPUTSTVO ZA UPORABU

Univerzalni daljinski upravljači URC-22 i URC-24 su novi modeli više namjenskih daljinskih upravljača za europsko tržište kojima je moguće upravljati s 4, 7 ili 10 uređaja ovisno o modelu. (TV1, TV2, VCR1, VCR2, SAT/CABLE, CABLE/SAT i AUX)

POSTUPAK PROGRAMIRANJA

Prema nazivu koda u popisu koda za uređaje, pronađite kod uređaja kojim želite upravljati. Zatim slijedite sljedeće korake:

1. Pritisnite SET tipku i držite ju. Zatim pritisnite tipku za uređaj kojim želite upravljati, npr. TV1, TV2, VCR1 ili AUX, itd.
2. LED će biti uključen u tom trenutku. Pustite tipku koju ste pritisnuli.
3. Unesite troznamenasti kod za uređaj.
4. Ako je uneseni kod za uređaj ispravan, LED će biti automatski isključen. Ako je uneseni kod neispravan, LED će dvaput zasvijetliti i ostatak će u podešenom stanju
5. Isprobajte da li tipke na daljinskom upravljaču rade ili ne. Ako većina tipki radi neispravno, nađite drugi kod u istom nazivu, ponovite cijeli postupak od 1 do 5 sve dok glavne tipke ne rade dovoljno dobro.

U postupku podešavanja, ako želite zaustaviti rad podešavanja, molimo vas pritisnite tipku za uređaj. (Ako tipka nije pritisnuta u 10 sekundi, daljinski upravljač će prekinuti podešavanje automatski.)

BRZO PODEŠAVANJE

Nakon što ste nekoliko puta podesili uređaj kojim želite upravljati, a on još uvijek ne radi ili ne možete pronaći ispravan kod u popisu koda za uređaje, možete koristiti funkciju za brzo pronalaženje kako bi otkrili ispravan kod. Pritisnite tipku >> da bi započeli pretraživanje kodova, a ako se želite vratiti na pretraživanje unatrag pritisnite SET tipku i, a zatim tipku <<.

1. Uključite uređaj kojim želite upravljati. Ako se radi o videorekorderu, mora biti kazeta u njemu.
2. Pritisnite i držite SET tipku. U međuvremenu pritisnite tipku za uređaj kojom želite upravljati kao npr. TV12#, VCR2 itd.
3. U tom trenutku LED će biti uključen. Pustite tipku koju ste držali.
4. Ponovno pritisnite SET tipku i pustite ju. Sada URC-22 ulazi u brzi način podešavanja i LED bljeska.
5. Usmjerite URC22 prema uređaju i pritisnite POWER tipku. Ako se radi o VCR/AUX možete pritisnuti ili POWER ili PLAY tipku. Provjerite da li uređaj radi ili ne. Ako uređaj radi krenite na korak 6, a ako ne, ponovite korak 5.
6. Zatim provjerite rade li druge tipke kao što su CH+/-, VOL+/- ispravno. Ako ne, vratite se na korak 5. Neki uređaji sporo reagiraju na POWER signal. U postupku pronalaženja možete pritisnuti SET tipku za prijelaz između pronalaženja unatrag/unaprijed kako biste promijenili smjer pronalaženja i brzo pronašli ispravan kod.
8. Kada god želite prekinuti pronalaženje, pritisnite tipku za uređaj i LED će biti isključen.

U pronalaženju, osim POWER tipke (POWER i PLAY tipke u slučaju VCR/AUX), sve ostale tipke funkcija mogu normalno biti provjerene. To znači da možete provjeriti ostale tipke bez prestanka pronalaženja. URC22 će prekinuti pronalaženje ako u 30 sekundi niti jedna tipka nije pritisnuta.

SAMOPRETRAŽIVANJE

- 1) Uključite uređaj kojim želite upravljati. Ako se radi o videorekorderu, mora biti kazeta u njemu.
- 2) Izaberite na daljinskom uređaj koji hoćete programirati (npr .TV). Pritisnite i držite SET tipku. U međuvremenu pritisnite i držite POWER tipku duže od 3 sekunde i samopretraživanje će započeti.
- 3) Kada daljinski pronađe kod, televizor će se automatski ugasisi i u tom trenutku treba stisnuti bilo koju tipku.

Brand Code Display

Kontrolni kod je troznamenasti broj i URC-22 može prikazati sve tri brojke.

1. Pritisnite i držite SET tipku , u međuvremenu pritisnite znamenku koju želite prikazati npr. 1, 2 ili 3.
2. Pustite SET tipku.
3. Brojite koliko puta LED zasvijetli i to je onda broj znamenke. Ako ništa nije zasvijetlilo, znamenka je 0.

Napomena:

Molimo Vas da ne pritiščete niti jednu tipku kada mijenjate baterije kako bi izbjegli nestajanje informacija za podešavanje.